



Part	Наименование	кол-во	спец.	Артикул UOR-997	Артикул UOR-721
1	выключатель	1		UOR-997_33	
2	Ручка терморегулятора	1		UOR-997_10	
3	горловина	1		UOR-997_05	
4	винт	1	ST3.9*10	UOR-997_04	
5	Пластик панели управления	1		UOR-997_03	
6	Задвижка отсека шнура	1		UOR-997_06	
7	Рамка отсека шнура	1		UOR-997_07	
8	винт	2	M3X8	UOR-997_08	
9	Передняя панель	1		UOR-997_09	
10	Верхняя накладка (предупреждение)	1		UOR-997_02	
11	термостат	1		UOR-997_11	
12	Креплёж внутренней проводки	1		UOR-997_12	
13	винт	2	M4X16	UOR-997_13	
14	Подложка колодки	1		UOR-997_14	
15	Термопредохранитель	1		UOR-997_15	
16	Контактная колодка	1		UOR-997_16	
17	винт	2	M3X16	UOR-997_17	
18	винт	4		UOR-997_18	
19	Нагревательный элемент	1		UOR-997_19	UOR-721_19
20	Резиновый фиксатор шнура	1		UOR-997_20	
21	сетевой шнур	1		UOR-997_21	
22	Уплотнитель ТЭНа	1		UOR-997_22	
23	Масло	1		UOR-997_23	UOR-721_23
24	Колесо	4		UOR-997_24	
25	Мост	2		UOR-997_25	
26	Скоба	2		UOR-997_26	
27	Гайка-барашек	2		UOR-997_27	
28	Радиатор	1		UOR-997_28	UOR-721_28
29	Проводка	1		UOR-997_29	
30	винт	2	M4X6	UOR-997_30	
31	винт	2	M3X6	UOR-997_31	
32	Крышка отсека шнура (сборка	1		UOR-997_01	
33	Радиатор в сборе	1		UOR-997_32	UOR-721_32

