


STEAM IRON

Unit USI-192

Instruction manual




Precautionary measures

When using the appliance observe the following precautions:

1. Read all instructions carefully and save it for future use.
2. Use iron only for its intended purpose.
3. Before using, make sure that your mains voltage corresponds to the voltage specified on the name plate of the iron.
4. Do not keep working iron the up sole, this may cause burns a soleplate or steam.
5. If you find damage to the appliance, contact an authorized service center.
6. In the event of damage to the power cord contact an authorized service center. Do not attempt to replace the cord yourself.
7. Do not let cord touch hot soleplate. Let iron cool completely before you remove it in place.
8. Always turn off the iron from the mains while filling his water or when the water pour out of it, and also before cleaning the iron.
9. Do not immerse the iron in water or other liquids. This can result in electric shock.
10. Do not let children use an iron alone. Do not leave children unsupervised near the included iron.
11. Do not leave the iron unattended connected to the mains.
12. Do not use iron outdoors. The device is intended for household use only.

Description of the instrument.



- A. Soleplate
- B. Spraying Water Outlet
- C. Water Tank Inlet
- D. Steam Shot Button
- E. Spraying Water Button
- F. Variable Steam Button
- G. Self Cleaning Button
- H. Cord Brushing
- I. Indicator Light
- J. Temperature Dial
- K. MAX. Water Level

Soleplate

Which is made of stainless steel material, it can be heated up and be used to iron the garment.

Spraying nozzle

When pressing spraying water button instantly, water is sprayed from this outlet.

Water tank inlet

Filling water into water tank from it, make sure water should not exceed the Max level (250ml) as indicated on water tank.

Steam shot button

Pressing the button instantly provides a powerful shot of steam to eliminate stubborn wrinkles.

Variable steam button

Move the button to select the desired steam output for each garment, if selecting the “off” position, it indicates ironing without steam.

360° Cord bushing

Cord bushing allows free movement of power cord in any direction with great maneuverability when ironing.

Indicator light

When indicator light is illuminated, it indicates that the iron is heating; it will go out when it has reached selected temperature.

Temperature dial

Turning the dial to set ironing temperature that is different with the garment changed.

Using of steam iron.


Before first use

1. Remove all the protective stickers from the soleplate.
2. Heat up the iron to maximum temperature and iron a piece of damp cloth, to remove any residual adhesive from the sole.


Note: When you first use the iron may emit an unpleasant odor, it will disappear with time.

Operation of device.

1. Hold the iron vertically, with a slight slope, fill the tank with water, using a measuring cup. You had better use purified water with less calcium particles. Water is not to exceed “Max” level on the tank (See pic 1).
2. Close the lid of the water tank until it clicks.
3. Connect the iron to the mains and set the thermostat the desired temperature of heating, depending on the type of fabric (See pic 2). The indicator light will illuminate.




Pic 1




Pic 2

4. Make sure steam button is on dry position. (See pic 3), then place the iron vertically (See pic 4).



Pic 3



Pic 4

5. Once the sole is heated to a predetermined temperature indicator light goes out. Then set the steam regulator to the desired position for steam ironing or dry ironing.

WARNING: Do not touch the hot soleplate, this may result in burns!

6. Press spraying water button a couple of times to moisten the laundry if necessary, before

- spraying make sure that there is enough water in water tank.
7. Steam shot function had better be used at max temperature, as it helps remove stubborn creases.
 8. The iron has an anti-drip function. If iron long during is not used, the sole cools steam generation is automatically switched off to prevent drip through the holes of the sole.
 9. “Steam shot” can also be applied when holding the iron in a vertical position. This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains, etc.

Cleaning and maintenance.

After use.

1. Disconnect power supply and empty the water left in water tank.
2. Wait for the sole completely cool before you remove the iron.
3. Wipe the iron soft, damp cloth. Do not use solvents to clean the soleplate and abrasive cleaners.
4. Store the iron in an upright position. Avoid scratching the sole.

Self-clean function.

It is necessary to regularly clean the iron, depending on the water hardness and intensity of use.

1. Fill water into the water tank and set the temperature selector to Max position
2. Connect the iron to the network. Make sure the steam regulator is set to “Off”. Then place the iron vertically, as shown in Pic 4.

Warning: Never pour vinegar or other liquid cleaners for eliminating calcium into water tank!

3. Once the iron is hot and the indicator light will turn off. Hold the iron over a sink, turn the steam control to position “SELF CLEAN” until it stops (Pic 3). The steam and boiling water will come out through the holes in the sole of washing away scale and impurities.
4. Release the button self-cleaning as soon as the water in the tank is over.





Auto-decalcification function

Iron equipped system Auto-decalcification (Anti-Calc). Thanks to it, reduces the rate of scale formation.

Operating tips

- As the iron heats up faster than it cools down, it is recommended to begin ironing with the fabrics requiring the lowest ironing temperature, such as synthetic fabrics.
- If the fabric contains several kinds of fibres, select the temperature for the tissue in which the canvas of the greatest content. For example: if the fabric contains 60% polyester and 40% cotton, you should select the temperature corresponding to polyester and to iron without steam.
- Silk and other fabrics that are likely to become shiny should be ironed on the inner side. To prevent staining do not spray water straight on silk or other delicate fabrics.

Selecting the ironing temperature.

Symbol	Fabric	Temp.	Variable steam	Steam shot	Spraying water
	Synthetic Silk	0 ● ⋮	X	X	V
	Wool	●● ⋮	X	X	V
	Cotton Linen	●●● MAX	V	V	V
	Note: This symbol indicates that the fabric can't be ironed				

Note: "V" symbol indicates the possibility of using;
"X" symbol indicates that the function can't use.

Specification.

Model: USI-192

Power supply: 230 V ~ 50 Hz

Power: 2200 W

**The head office of the manufacturer : «UNIT Handelsgesellschaft G.m.b.H.»
131, Gersthofer Str., A-1180, Vienna, Austria**

**Exported by: «UNIT Electronics (H. K.) Limited»
3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place,
Central, Hong Kong**


Made in People's Republic of China (P.R.C.)

This appliance is to be stored and used under the following conditions: temperature – not less than +5°C; relative humidity - not higher than 80%; aggressive impurities in the air: not allowable.
As the Manufacturer is constantly working on the improvement of its products, the design and technical specifications are subject to change without prior notice.

Утюг Unit

Модель USI-192

Инструкция по эксплуатации




Меры предосторожности

При использовании электроприбора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Прочитайте всю инструкцию и сохраните её для использования в будущем.
2. Используйте утюг только по прямому назначению.
3. Перед использованием убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует указанному напряжению на заводской табличке утюга.
4. Не переворачивайте включённый утюг, это может привести к ожогу металлической подошвы или паром.
5. При обнаружении повреждений прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
6. В случае обнаружения повреждения сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь заменить шнур самостоятельно.
7. Не допускайте, чтобы шнур касался горячей подошвы утюга. Дайте утюгу полностью остыть, перед тем как убрать его на место.
8. Всегда отключайте утюг от сети при наполнении его резервуара водой или когда выливаете воду из него, а так же перед чисткой утюга.
9. Не погружайте утюг в воду и другие жидкости. Это может привести к поражению электрическим током.
10. Не позволяйте детям одним пользоваться утюгом. Не оставляйте детей одних без присмотра рядом с включённым утюгом.
11. Не оставляйте без присмотра утюг подключенный к электросети.

12. Не используйте утюг на открытом воздухе. Прибор предназначен только для домашнего использования.

Описание прибора.



- A. Подошва
- B. Отверстие распылителя воды
- C. Крышка резервуара для воды
- D. Кнопка подачи пара
- E. Кнопка распылителя
- F. Регулятор подачи пара
- G. Положение отчистки от накипи
- H. Втулка сетевого шнура
- I. Световой индикатор
- J. Терморегулятор
- K. Индикатор уровня воды

Подошва

Подошва утюга выполнена из нержавеющей стали.

Сопло распылителя

При нажатии кнопки распылителя вода распыляется из этого отверстия.

Резервуар для воды

Наполните резервуар для воды. Максимальный уровень не должен превышать указанный на корпусе (250 мл).

Кнопка интенсивного отпаривания

При нажатии на эту кнопку происходит интенсивная подача пара, что способствует удалению стойких складок.

Регулятор подачи пара.

Регулятор позволяет выбрать мощность подачи пара для разного типа тканей. При установке регулятора в положение «Off» глажение будет производиться без пара.

Втулка сетевого шнура

Втулка сетевого шнура позволяет шнуру во время глажения двигаться практически в любом направлении.

Световой индикатор

Когда световой индикатор горит, это означает, что утюг нагревается. При достижении утюгом установленной температуры световой индикатор гаснет.

Терморегулятор

С его помощью выставляется температура нагрева подошвы необходимая для глажения разных типов ткани.

Подготовка к работе.

Перед первым использованием

1. Удалите все защитные наклейки с подошвы утюга.
2. Нагрейте утюг до максимальной температуры и прогладьте им кусок влажной ткани, для удаления остатков клея с подошвы.

Примечание: При первом использовании может появиться неприятный запах, со временем он исчезнет.

Эксплуатация устройства

1. Удерживая утюг вертикально, с небольшим наклоном, заполните резервуар водой с помощью мерного стаканчика. Следите, чтобы уровень воды не превышал максимального значения. (См. рис. 1) Если у вас жёсткая вода, то рекомендуем использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
2. Плотно закройте крышку резервуара для воды, до щелчка.
3. Подключите утюг к сети электропитания и терморегулятором установите необходимую температуру нагрева, в зависимости от типа ткани (См. рис. 2). Световой индикатор будет гореть.




Рис. 1




Рис. 2

4. Убедитесь, что регулятор подачи пара находится в положении «Off» (См. рис. 3), затем установите утюг вертикально (См. рис. 4).




Рис. 3




Рис. 4

5. Как только подошва нагреется до заданной, температуры индикаторная лампочка погаснет. Затем установите регулятор подачи пара в требуемое положение для глажения с паром или для сухого глажения.

Предупреждение: Не касайтесь горячей подошвы утюга, это может привести к ожогу!

6. Нажмите кнопку распыления воды несколько раз, чтобы смочить ткань в случае необходимости. Перед распылением убедитесь, что в резервуаре есть достаточное количество воды.
7. Использование интенсивного отпаривания возможно только в режиме максимального нагрева подошвы. Использование данной функции позволяет разглаживать стойкие складки.
8. Утюг оснащён противокapelной функцией. Если в процессе глажения утюг долго не используется, то подошва остывает, парообразование автоматически отключается, что предотвращает появления капель через отверстия подошвы.
9. Режим интенсивного отпаривания можно использовать при вертикальном положении утюга. Это удобно при разглаживании складок на вешающей одежде, шторах и т. д.

Чистка и уход.

После использования

1. Отключите вилку от розетки и слейте оставшуюся в резервуаре воду.
2. Дождитесь, пока подошва полностью остынет, прежде чем убрать утюг. Не используйте для чистки подошвы растворители и абразивные чистящие средства.
3. Очищайте корпус утюга мягкой влажной тканью.
4. Храните утюг в вертикальном положении. Избегайте появления царапин на подошве.

Функция самоочистки.

Необходимо регулярно проводить чистку утюга, в зависимости от жёсткости воды и интенсивности использования.

1. Налейте воду в резервуар для воды и установите терморегулятор в максимальное положение.
2. Подключите утюг к сети. Убедитесь, что регулятор подачи пара находится в положении «Off». Затем поставьте утюг как показано на рис. 4.

Предупреждение: Никогда не наливайте уксус или другие жидкие чистящие средства в резервуар для воды!

3. Как только утюг нагреется, и световой индикатор погаснет, удерживая утюг над раковиной, переведите регулятор подачи пара в положение самоочистки, до упора (Рис. 3). Пар и кипящая вода будут выходить через отверстия, в подошве вымывая остатки накипи и примеси.
4. Отпустите кнопку самоочистки, как только вода в резервуаре закончится.








Противоизвестковая система (Anti-Calc)

Утюг оборудован противоизвестковой системой (Anti-Calc). Благодаря её наличию снижается скорость образования накипи.

Советы по эксплуатации

- Так как нагрев утюга происходит быстрее, чем его остывание, то рекомендуется начинать гладить с тканей требующих низкую температуру глажения, например синтетические ткани.
- Если ткань содержит несколько видов волокон, выбирайте температуру, для ткани которой в полотне наибольшее содержание. Например: если в ткани содержится 60% полиэстера и 40% хлопка, вы должны выбрать температуру соответствующую полиэстеру и гладить без пара.
- Так как на шёлке и некоторых других тканях в процессе глажения может появляться блеск, то гладить их рекомендуется с внутренней стороны. Для предотвращения окрашивания не распыляйте воду на шёлк и другие деликатные ткани.

Выбор температуры нагрева

Символ	Тип ткани	Температура	Регулятор подачи пара	Интенсивное отпаривание	Распылитель
	Синтетика Шёлк		X	X	V
	Шерсть		X	X	V
	Хлопок Лён		V	V	V
	Примечание: Данный символ означает, что ткань нельзя гладить				

Примечание: “V” символ означает возможность использования;

“X” символ указывает, что использование функции невозможно.

Спецификация.

Модель: **USI-192**

Напряжение: **230 В ~ 50 Гц**

Мощность: **2200 Вт**

Главный офис изготовителя: «ЮНИТ Хандельс ГмбХ» Австрия, Вена, А-1180, Герстхофер штрассе, 131

Экспортер: «ЮНИТ Электроникс (ГК) Лимитед» 3905 Площадь Ту Эксчейндж, Коннот Плейс 8, Центральный, Гонконг Произведено в КНР

Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5°C, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий.

Ремонт и восстановление прибора следует производить в специализированных мастерских, согласно гарантийному талону.

Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товар сертифицирован.